



NetPay

MANUAL

NetPay SMART

UNA SOLUCIÓN
PARA CADA NECESIDAD

VERSIÓN 1.1.0

Contacto

Mty: 8000 4500

Lada: 01 800 6387 209

soporte@netpay.com.mx

www.netpay.mx

INTRODUCCIÓN

Las terminales inteligentes **Netpay Smart** vienen pre cargadas con varias aplicaciones. Pero gracias a nuestro mercado de aplicaciones **Netpay Market**, los comercios tienen la oportunidad de buscar y descargar otras aplicaciones de utilidad para su negocio.



TABLA DE CONTENIDO

02	INTRODUCCIÓN	10	APP DE PAGO	26	Check In
04	NETPAY MARKET:	13	Venta Normal	30	Check Out
06	Buscar Apps. Instalar Apps.	17	Venta con Promoción	33	Cancelaciones
07	Mis Apps. Actualizaciones.	19	Pre Propina.	36	Re Impresión
08	Otras Opciones.	22	Post Propina	39	Reportes

NETPAY MARKET

App de Mercado Digital de Aplicaciones



La aplicación Netpay Market te brinda acceso a un mercado digital donde podrás navegar a través de un catálogo de aplicaciones de negocio, diseñadas exclusivamente para Netpay Smart. Podrás instalar las aplicaciones de tu elección y manejar las operaciones diarias de tu negocio con un solo dispositivo: tu terminal Netpay Smart.

Además, si eres un desarrollador que está desarrollando aplicaciones de negocios móviles, podrás publicarlas en Netpay Market e impulsar sus ventas y popularidad.



INTRODUCCIÓN:

La aplicación Netpay Market está instalada de forma predeterminada en las terminales Netpay Smart.

Puedes iniciar la app pulsando el icono de la aplicación Netpay Market en la pantalla de inicio de tu dispositivo Netpay Smart.

BUSCAR APPS



Para buscar aplicaciones, solo ingresa el criterio de búsqueda en el campo "Buscar".

INSTALAR APPS




Pulsa la aplicación que deseas instalar de la lista de aplicaciones.



Pulsa INSTALAR para descargar la aplicación.

MIS APPS



Para ver una lista de todas tus aplicaciones instaladas, pulsa la sección "Comprado" en el menú de la aplicación.

ACTUALIZACIONES



Para ver todas las aplicaciones que esperan ser actualizadas, pulsa el icono  en la parte superior derecha de la aplicación.

Después pulsa el icono de "ACTUALIZAR" para mostrar las aplicaciones que requieren actualización.



Pulsa INSTALAR para descargar la aplicación.

OTRAS OPCIONES




Para ver otras opciones de gran utilidad, pulsa el ícono  en la parte superior derecha de la aplicación.

Después consulta las secciones:

- Estado de Hardware.
- Consumo de Datos.


ESTADO DE HARDWARE



En esta sección podrás consultar el estado de algunos componentes importantes de tu Terminal Netpay Smart, tales como:

- Banda Magnética
- ICC (Lector de Chip)
- PICC (Lector Contactless)
- Impresora
- Bluetooth

CONSUMO DE DATOS



En esta sección podrás consultar la cantidad de datos consumidos por tus aplicaciones.

Podrás ver la información total y desglosada por aplicación así como diferenciar los datos consumidos por SIM o por WiFi.

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE



En esta sección podrás consultar si existe alguna versión nueva disponible para el firmware de tu terminal Netpay Smart.

Si lo existe, podrás actualizar tu terminal para mantener su sistema operativo al día.

APP DE PAGOS

App de Pagos Estándar para todo tipo de comercios.

La App de Pagos te permite aceptar todo tipo de pagos con tarjetas de crédito, incluidos los pagos con chip, tarjetas de banda magnética o tarjetas y dispositivos "Contactless" habilitados con NFC.

La App de pagos incluye las siguientes operativas:

- Pago Normal
- Pago Meses sin Intereses.
- Pre Propina.
- Post Propina
- Check In/Out (PreAuth)
- Cancelación.
- Re impresión de Ticket.
- Reportes: Totales y Detalle.






INTRODUCCIÓN:

Las terminales inteligentes Netpay Smart vienen con la App de Pagos preinstalada. Puedes abrirla pulsando el icono de la aplicación App de Pago en la pantalla de inicio de tu terminal.

Si no encuentras la App de Pagos en la pantalla de inicio, puedes buscarla y descargarla rápidamente desde la aplicación Netpay Market.

LOG IN



La primera vez que abras la App de Pagos, deberás de ingresar los datos de autenticación de tu cuenta de Netpay:

- Store ID
- Contraseña

12 *Si no cuentas con estos datos contacta a tu Asesor Netpay.

CONFIGURACIÓN



Desliza con tu dedo la pantalla hacia la izquierda para llegar al menú de configuraciones.

Selecciona la opción "Configuración".

*Para acceder a las configuraciones contacta a tu Asesor Netpay.




En esta sección podrás activar y desactivar las operativas deseadas para tu comercio.

- Pre Propina.
- Post Propina.
- Meses sin Intereses.
- Check In/Out.




VENTA NORMAL






Selecciona del menú "Transacciones" la opción de "Venta Normal".




Ingresa el monto que se deseas cobrar.



Valida el monto a cobrar. Si el monto no es el correcto, pulsa el botón ← regresar e ingresa el monto nuevamente.

Si el monto es el correcto, pulsa el botón "Continuar".



En esta pantalla, inserta, desliza o acerca la tarjeta de crédito/débito o medio de pago.




Si la transacción es aprobada aparecerá esta pantalla con su mensaje de aprobación.

En caso de que la transacción sea rechazada aparecerá una pantalla roja con el motivo del rechazo.



En caso de que la tarjeta requiera firma digital, aparecerá esta pantalla con el espacio para que el cliente firme electrónicamente.




En caso de que la tarjeta requiera NIP, aparecerá esta pantalla para que el cliente digite su NIP.

*Por cuestiones de seguridad, en cada transacción los números del teclado NIP mostrarán un acomodo aleatorio.



Después de escribir firma o ingresar NIP, se imprimirán los tickets. Primero el ticket del Comercio, seguido por la copia para el Cliente.



Para finalizar la transacción aparecerá en pantalla el resumen de la venta.

Para seguir con otra transacción pulsar el botón "Terminar".



VENTA CON PROMOCIÓN



VENTA CON PROMOCIÓN




Selecciona del menú "Transacciones" la opción de "Venta con Promoción".

*Si no ves esta opción en tu menú, consulta con tu asesor Netpay para activar la operativa.



Selecciona la opción con los meses deseados para la venta con promoción.




Continúa con el flujo normal de Venta.



PRE PROPINA




PRE PROPINA



Selecciona del menú "Transacciones" la opción de Venta Normal.

*Si no ves esta opción en tu menú, consulta con tu asesor Netpay para activar la operativa.



Ingresas el monto que se desea cobrar.




Ingresas el # de mesero que realiza la transacción. Esto ayudará a generar un reporte de propinas por mesero.

PRE PROPINA



Ingresa el monto deseado de propina a dejar. Se podrá seleccionar uno de los porcentajes predeterminados o podrás ingresar un monto o porcentaje específico.




Valida el monto a cobrar. Si el monto no es el correcto, pulsa el botón ← regresar e ingresa el monto nuevamente.

Si el monto es el correcto, pulsa el botón "Continuar".


Continúa con el flujo normal de Venta.



POST PROPINA



POST PROPINA




Selecciona del menú "Transacciones" la opción de Venta Normal y ejecuta el flujo normal de transacción.




Nótese que la transacción no solicitó # de mesero o monto de propina.

En cambio, el ticket impreso contiene el espacio para que el cliente anote la cantidad de propina deseada.




Vuelva al menú "Transacciones" y selecciona la opción de "Confirmación de Propina."


POST PROPINA



Selecciona de la lista la transacción para la que deseas confirmar su propina pulsa el icono  y selecciona "Confirmar".



A continuación aparecerá una pantalla en donde podrás ingresar el monto de propina que se desea confirmar. Después de ingresar el monto, pulsar el botón "Confirmar Propina".




Si la transacción es aprobada aparecerá el mensaje de "Transacción aprobada".




CHECK IN






Selecciona del menú "Transacciones" la opción de "Check In".

*Si no ves esta opción en tu menú, consulta con tu asesor Netpay para activar la operativa.




Ingresas el monto que se desea pre autorizar.



Valida el monto a pre autorizar. Si el monto no es el correcto, pulsa el botón ← regresar e ingresa el monto nuevamente.

Si el monto es el correcto, pulsa el botón "Continuar".

Continúa con el flujo normal de Venta.




Si la transacción es aprobada aparecerá esta pantalla con su mensaje de aprobación.

En caso de que la transacción sea rechazada aparecerá una pantalla roja con el motivo del rechazo.



En caso de que la tarjeta requiera firma digital, aparecerá esta pantalla con el espacio para que el cliente firme electrónicamente.



En caso de que la tarjeta requiera NIP, aparecerá esta pantalla para que el cliente digite su NIP.




Después de escribir firma o ingresar NIP, se imprimirán los tickets. Primero el ticket del Comercio, seguido por la copia para el Cliente.




CHECK OUT






Selecciona del menú "Transacciones" la opción de "Check Out".

*Si no ves esta opción en tu menú, consulta con tu asesor Netpay para activar la operativa.




Se mostrará la lista de transacciones de Check In (pre-auth) que no se han confirmado aún.

Para confirmar o realizar Check Out en una de estas transacciones pulsa el icono  y selecciona "Confirmar".



A continuación aparecerá una pantalla en donde podrás ingresar el monto con el que se realizó el Check In. Se podrá hacer Check Out con el mismo monto o ingresar alguno diferente. Después de ingresar el monto, pulsar el botón "Check out"




Si la transacción es aprobada aparecerá el mensaje de "Transacción aprobada".




CANCELACIONES







Selecciona del menú "Transacciones" la opción de "Cancelación".




A continuación se mostrará la lista de transacciones realizadas durante el día, las cuales podrán ser canceladas.



Selecciona la transacción pulsando en el icono  y pulsa el botón "Cancelar."



Valida los datos de la transacción a cancelar y confirma la cancelación.



Espera por el mensaje de "Aprobación" de la cancelación.

Pulsa botón "Continuar".



Después de la Aprobación o Rechazo de la cancelación, se imprimirán los tickets. Primero el ticket del Comercio, seguido por la copia para el Cliente.




RE IMPRESIONES






Desliza con tu dedo la pantalla hacia la izquierda para llegar al menú de Reportes.

Selecciona la opción "Reporte de Detalles".



A continuación se mostrará la lista de transacciones realizadas durante el día.

Podrás buscar transacciones de alguna fecha posterior, pulsando en el botón .




Selecciona la transacción pulsando en el icono  y pulsa el botón "Reimprimir."



Se imprimirá el ticket de la transacción seleccionada con la leyenda "DUPLICADO".



REPORTE: TOTALES




REPORTE: TOTALES



Desliza con tu dedo la pantalla hacia la izquierda para llegar al menú de Reportes.

Selecciona la opción "Reporte de Detalles".



Consulta en pantalla la información totalizada de las transacciones realizadas por día. Podrás ejecutar el reporte de alguna fecha anterior, pulsando en el botón


Para generar la vista previa a la impresión del reporte, pulsa el botón



Si deseas imprimir el reporte, pulsa el botón



REPORTE: DETALLES




REPORTE: TOTALES



Desliza con tu dedo la pantalla hacia la izquierda para llegar al menú de Reportes.

Selecciona la opción "Reporte de Detalles".



Consulta en pantalla el detalle de las transacciones realizadas por día. Podrás ejecutar el reporte de alguna fecha anterior, pulsando en el botón ☰.

Para generar la vista previa a la impresión del reporte, pulsa el botón 🖨.



Si deseas imprimir el reporte, pulsa el botón 🖨.

ESPERA LAS
SIGUIENTES APPS





CONTACTO

Mty: 8000 4500

Lada: 01 800 6387 209

soporte@netpay.com.mx

www.netpay.mx

